



HIDROSTOP DP

Vodotesni disperzijski premaz

LASTNOSTI

Enokomponentna trajnoelastična vodotesna masa na osnovi polimerne disperzije s polnili in posebnimi dodatki.

- Tesnenje neposredno pod ploščicami
- visoka fleksibilnost
- visoka sposobnost premoščanja razpok

UPORABA

HIDROSTOP DP je namenjen za izvedbo zaščitnega vodotesnega premaza v vlažnih in mokrih prostornih stikih pod keramičnimi ploščicami na stenskih in talnih površinah notranjih prostorov. Za zatesnitev tušev, sanitarij, kopalnic in pralnic. Za lepljenje keramike na HIDROSTOP DP moramo uporabiti izključno fleksibilna lepila, kot na primer KEMAKOL FLEX 170, KEMAKOL SUPERFLEX 175, KEMAKOL MARMOR 180 ipd.

TEHNIČNI PODATKI

Stanje	tekoča pasta
Barva	svetlo siva
Gostota	ca. 1,5 kg/dm ³
Področje uporabe	znotraj, na stenah in po tleh
Debelina posušenega sloja	min. 0,5 mm
Debelina svežega sloja	min. 0,7 mm
Premoščanje razpok	4 mm
Poraba	ca. 0,5-0,6 kg/m ² za vsak nanos
Delovna temperatura	+5°C do +30°C
Temperaturna obstojnost	-5°C do +40°C
Čas sušenja*	ca. 1-2 uri pred ponovnim nanosom
Obstojnost proti brizgajoči vodi*	po ca. 12 urah
Pohodnost / polaganje oblog*	po ca. 6 urah
Obstojnost v vodi*	po ca. 7 urah
Oznaka za nevarnost	ni
GISCODE	D1 po TRGS 610
Skladiščenje	v originalni embalaži, v suhem in hladnem prostoru, zaščititi pred zmrzovanjem
Rok trajanja	Pri pravilnem skladiščenju 12 mesecev od dneva proizvodnje
Pakiranje	Ovalna plastična vedra po 14 kg (33 x 14 kg)
*	Pri +20°C in 65% rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo

PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, čista, brez prahu, olja, ostankov maščob, voska, odstopajočih barv in kakršnekoli umazanije. Podlaga ne sme biti zmrznjena (nad + 5 ° C).

Vpojne podlage (na primer apneni/cementno apneni omet, mavčni omet, mavčnokartonske plošče) predhodno impregniramo s polimerno disperzijo KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1.

KEMA Puconci d.o.o.

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija

T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29

I: www.kema.si | E: info@kema.si

MEŠANJE

HIDROSTOP DP je pripravljen za uporabo in mu ni dovoljeno ničesar dodajati.

VGRAJEVANJE

HIDROSTOP DP nanašamo neposredno na pripravljeno podlago s čopičem ali valjčkom.

Da bi dosegli zahtevano debelino nanosa 1 mm, moramo HIDROSTOP DP nanesti v najmanj dveh nanosih.

Masa se mora med obema nanosoma posušiti.

PRIPOROČILA

HIDROSTOP DP nanašamo neposredno na pripravljeno podlago s čopičem, valjčkom ali gladilko. Po osužitvi prvega nanosa, nanesemo še najmanj en nanos, da zagotovimo varno zatesnitev. Debelina sloja pri dveh nanosih znaša 0,7 mm. Da bi se izognili nastanku razpok v vogalih in na prebojih, v prvi še sveži nanos potopimo tesnilne trakove (vogalnike, manšete) KEMABAND. Za naknado polaganje ploščic so primerna vsa fleksibilna lepila. Primerna so tudi standardna lepila, če jih izboljšamo z dodajanjem fleksibilne disperzije KEMALASTIC.

PODATKI ZA VARNOST

HIDROSTOP DP ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.



KEMA Puconci d.o.o.
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29
I: www.kema.si | E: info@kema.si