



HYDROMENT

fini omet

Fini sanirni omet

LASTNOSTI

Suha, industrijsko pripravljena mešanica na osnovi hidravličnih veziv, kakovostnega kremenovega peska in posebnih dodatkov za boljši oprijem, obdelavnost in izdatnost.

UPORABA

Notranji in zunanji fini omet za finalno izravnavo sušilnega ometa.

TEHNIČNI PODATKI

Skladiščenje
Rok trajanja
Pakiranje

v suhem prostoru
1 leto od dneva proizvodnje
v plastificirane natron vreče po 30 kg

PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, brez prostih delcev in čista. Pred nanašanjem HYDROMENT finega ometa, podlago dobro navlažimo z vodo.

KEMA Puconci d.o.o.

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija

T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29

I: www.kema.si | E: info@kema.si

MEŠANJE

HYDROMENT fini omet je gotovo pripravljena mešanica, kateri smemo pri pripravi dodati izključno samo vodo. Razmerje mešanja je 30 kg suhe mešanice HYDROMENT finega ometa na ca. 7,2 do 8,4 l vode. Mešamo ca. 10 minut.

VGRAJEVANJE

HYDROMENT fini omet vgradimo 1-2 dni po vgradnji HYDROMENT sušilnega ometa. Omet zagladimo klasično, kot fini omet. Debelina ometa naj bo ca. 2 mm.

Pri izdelavi fasadnih površin se moramo izogibati direktni sončni pripeki, dežju, močnem vetru ali megli. HYDROMENT fini omet moramo negovati kot ostale fasadne površine pred neugodnimi vremenskimi pogoji (najpogosteje klasične zaščitne zavese).

Pozor!

HYDROMENT fini omet lahko prebarvamo po ca. treh tednih. **Pri tem smemo uporabiti le paropropustne mineralne premaze, ki dopuščajo difuzijo (dihanje). Tem pogojem ustrezajo silikatne, silikonske, mineralne barve, apneni belež ipd.**

PORABA

Poraba materiala je ca. 3 kg suhe mešanice na m² za sloj debeline ca. 2 mm.

ČIŠČENJE ORODJA

Po končanem delu je priporočljivo uporabljeno orodje takoj sprati s čisto vodo.

PODATKI ZA VARNOST

HYDROMENT fini omet ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. Ker vsebuje hidravlična veziva, zmešan z vodo draži kožo, oči in sluznico. Pri delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.



KEMA Puconci d.o.o.

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija

T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29

I: www.kema.si | E: info@kema.si